



**Hansgrohe**  
Новинки для душа

NEW

**Новые душевые линейки продуктов  
Hansgrohe – Croma<sup>®</sup> Select и Crometta<sup>®</sup> 100**

## Croma® Select Ручные души, душевые наборы



**Croma® Select S Multi** ручной душ  
# 26800, -400 (16 л/мин)  
# 26801, -400 EcoSmart (9 л/мин)



**Croma® Select S Vario** ручной душ  
# 26802, -400 (15 л/мин)  
# 26803, -400 EcoSmart (9 л/мин)



**Croma® Select S 1jet** ручной душ  
# 26804, -400 (16 л/мин)  
# 26805, -400 EcoSmart (9 л/мин)  
# 26806, -400 EcoSmart (7 л/мин)



**Croma® Select S Vario Porter** душевой набор  
# 26421, -400 1,25 м  
# 26411, -400 1,60 м  
**Croma Select S 1jet Porter** душевой набор  
# 26420, -400 1,25 м (без рис.)  
# 26410, -400 1,60 м (без рис.)



**Croma® Select E Multi** ручной душ  
# 26810, -400 (16 л/мин)  
# 26811, -400 EcoSmart (9 л/мин)



**Croma® Select E Vario** ручной душ  
# 26812, -400 (15 л/мин)  
# 26813, -400 EcoSmart (9 л/мин)



**Croma® Select E 1jet** ручной душ  
# 26814, -400 (16 л/мин)  
# 26815, -400 EcoSmart (9 л/мин)  
# 26816, -400 EcoSmart (7 л/мин)



**Croma® Select E Vario Porter** душевой набор  
# 26425, -400 1,25 м  
# 26413, -400 1,60 м  
**Croma® Select E 1jet Porter** душевой набор  
# 26424, -400 1,25 м (без рис.)  
# 26412, -400 1,60 м (без рис.)



**Croma® Select S Multi** душевой набор  
# 26570, -400 0,90 м  
# 26571, -400 0,90 м EcoSmart  
# 26560, -400 0,65 м (без рис.)  
# 26561, -400 0,65 м EcoSmart (без рис.)  
**Croma® Select S 1jet** душевой набор  
# 26574, -400 1jet 0,90 м (без рис.)  
# 26575, -400 1jet 0,90 м EcoSmart (без рис.)  
# 26564, -400 1jet 0,65 м (без рис.)  
# 26565, -400 1jet 0,65 м EcoSmart (без рис.)



**Croma® Select S Vario** душевой набор  
# 26572, -400 0,90 м  
# 26573, -400 0,90 м EcoSmart  
# 26562, -400 0,65 м (без рис.)  
# 26563, -400 0,65 м EcoSmart (без рис.)  
# 26566, -400 0,65 м с мыльницей Casetta (без рис.)



**Croma® Select E Multi** душевой набор  
# 26590, -400 0,90 м  
# 26591, -400 0,90 м EcoSmart  
# 26580, -400 0,65 м (без рис.)  
# 26581, -400 0,65 м EcoSmart (без рис.)  
**Croma® Select E 1jet** душевой набор  
# 26594, -400 1jet 0,90 м (без рис.)  
# 26595, -400 1jet 0,90 м EcoSmart (без рис.)  
# 26584, -400 1jet 0,65 м (без рис.)  
# 26585, -400 1jet 0,65 м EcoSmart (без рис.)



**Croma® Select E Vario** душевой набор  
# 26592, -400 0,90 м  
# 26593, -400 0,90 м EcoSmart  
# 26582, -400 0,65 м (без рис.)  
# 26583, -400 0,65 м EcoSmart (без рис.)  
# 26864, -400 0,65 м с мыльницей Casetta (без рис.)

## Croma® Select Душевые наборы Combi, верхние души



**Croma® Select S Vario** Combi set  
# 27014, -400 0,90 м  
# 27013, -400 0,65 м (без рис.)



**Croma® Select E Vario** Combi set  
# 27082, -400 0,90 м  
# 27081, -400 0,65 м (без рис.)



Покрытие  
Белый/хром, -400



Покрытие  
Хром, -000



**Croma® Select S 180 2jet** верхний душ  
# 26522, -000, -400 (17 л/мин)  
# 26523, -000, -400 EcoSmart (9 л/мин)  
# 27413, -000 держатель 389 мм (без рис.)  
# 27479, -000 потолочное подсоединение 100 мм (без рис.)



**Croma® Select E 180 2jet** верхний душ  
# 26524, -000, -400 (17 л/мин)  
# 26528, -000, -400 EcoSmart (9 л/мин)  
# 27446, -000 держатель 389 мм (без рис.)  
# 27467, -000 потолочное подсоединение 100 мм (без рис.)

## Croma® Select Showerpipe



**Croma® Select S 180 2jet Showerpipe**  
с поворотным верхним душем Croma Select S 180 2jet (16 л/мин),  
ручным душем Croma Select S Multi и термостатом EcoStat Comfort,  
держатель 400 мм  
# 27253, -400  
# 27254, -400 EcoSmart (9 л/мин)



**Croma® Select S 180 2jet Showerpipe**  
с поворотным верхним душем Croma Select S 180 2jet (16 л/мин),  
ручным душем Croma Select S Multi и однорычажным смесителем,  
держатель 400 мм  
# 27255, -400



**Croma® Select E 180 2jet Showerpipe**  
с поворотным верхним душем Croma Select E 180 2jet (16 л/мин),  
ручным душем Croma Select E Multi и термостатом EcoStat Comfort,  
держатель 400 мм  
# 27256, -400  
# 27257, -400 EcoSmart (9 л/мин)



**Croma® Select E 180 2jet Showerpipe**  
с поворотным верхним душем Croma Select E 180 2jet (16 л/мин),  
ручным душем Croma Select E Multi и однорычажным смесителем,  
держатель 400 мм  
# 27258, -400

# Crometta® 100 Души



**Crometta® 100 Multi** ручной душ  
# 26823, -400 (19 л/мин)  
# 26826, -400 EcoSmart (9 л/мин)



**Crometta® 100 Vario** ручной душ  
# 26824, -400 (18 л/мин)  
# 26827, -400 EcoSmart (9 л/мин)



**Crometta® 100 1jet** ручной душ  
# 26825, -400 (16 л/мин)  
# 26828, -400 EcoSmart (9 л/мин)  
# 26829, -400 EcoSmart (7 л/мин)



**Crometta® 100 Vario Porter** душевой набор  
# 26666, -400 1,25 м  
# 26667, -400 1,60 м  
**Crometta® 100 1jet Porter** душевой набор  
# 26664, -400 1,25 м (без рис.)  
# 26665, -400 1,60 м (без рис.)



Покрытие  
Хром, -000



Покрытие  
Белый/хром, -400

**Crometta® 160 1jet** верхний душ  
# 26577, -000, -400 (17 л/мин)  
# 26578, -000, -400 EcoSmart (9 л/мин)  
# 27412, -000 держатель 230мм (без рис.)  
# 27479, -000 потолочное подсоединение 100 мм (без рис.)



**Crometta® 100 Multi** душевой набор  
# 26656, -400 0,90 м  
# 26659, -400 0,90 м EcoSmart  
# 26650, -400 0,65 м (без рис.)  
# 26653, -400 0,65 м EcoSmart  
(без рис.)



**Crometta® 100 Vario** душевой набор  
# 26657, -400 0,90 м  
# 26662, -400 0,90 м EcoSmart  
# 26651, -400 0,65 м (без рис.)  
# 26654, -400 0,65 м EcoSmart (без рис.)



**Crometta® 100 Vario Combi set**  
# 27031, -400 0,90 м  
# 27034, -400 0,65 м (без рис.)



**Crometta® 160 1jet Showerpipe**  
с верхним душем Crometta 160 1jet (17 л/мин),  
ручным душем Crometta 100 Vario  
и термостатом EcoStat Universal  
# 27264, -400  
# 27265, -400 EcoSmart (9 л/мин)  
# 27266, -400 с однорычажным смесителем  
(без рис.)

**Crometta® 100 1jet** душевой набор  
# 26658, -400 0,90 м (без рис.)  
# 26663, -400 0,90 м EcoSmart (без рис.)  
# 26652, -400 0,65 м (без рис.)  
# 26655, -400 0,65 м EcoSmart (без рис.)

# Наслаждение для всех любителей душа

## Типы струй Croma® Select

Души бывают разные. Какой тип струи вам по душе сегодня? Благодаря ручным душам Croma Select вы сможете подобрать подходящий тип струи для каждого случая. И это удивительно просто: управлять душем, выбирать идеальный тип струи вам поможет кнопка!

### Croma® Select S Multi ручной душ



Переключать типы струй очень просто – одним нажатием кнопки.



#### SoftRain

Мягкая струя, ласкающая тело.



#### IntenseRain

Интенсивная водная струя, которая идеально подходит для смывания шампуня.



#### Massage

Концентрированная струя с освежающим эффектом.



### Croma® Select S Vario ручной душ



Переключать типы струй очень просто – одним нажатием кнопки.



#### Rain

Сбалансированная струя для ежедневных душевых процедур и мытья волос.



#### IntenseRain

Интенсивная водная струя, которая идеально подходит для смывания шампуня.



#### TurboRain

Самая сильная струя Rain, для освежающего, бодрящего удовольствия под душем.



### Croma® Select S 1jet ручной душ



#### Rain

Сбалансированная струя для ежедневных душевых процедур и мытья волос.



# Все преимущества, капля за каплей

## Технологии Croma® Select



Сделайте свой первый выбор в пользу ручных душей Croma Select. Элегантные изделия в отделке белый/хром, круглой (S) или квадратной (E) формы идеально впишутся в интерьер любой ванной комнаты. Отдельное преимущество – комфорт и функциональность: для того, чтобы переключиться

между разными типами струи, нужно просто нажать на кнопку. Версия, оборудованная технологией EcoSmart, позволяет расходовать всего 9 л/мин воды, помогая снизить расходы и сохранить ценные ресурсы.

### Select – простое нажатие кнопки



### Преимущества

- Простое интуитивное переключение между разными типами струи с помощью кнопки Select
- Больше комфорта во время принятия душа



PHOENIX DESIGN ■

### EcoSmart – экономия воды



### Преимущества

- Экономия воды до 60 %
- Меньшее потребление воды ведет за собой и меньший расход энергии. А это означает меньшую выработку CO<sub>2</sub> и меньшие коммунальные платежи.



### QuickClean – чистое решение



### Преимущества

- Быстрая и легкая очистка
- Прочные силиконовые вставки
- Длительный срок службы и функциональность продуктов



## Select: удовольствие одним нажатием

Ручные души Croma® Select



Croma® Select S Multi ручной душ

- Различные форсунки для разных типов струй
- Привлекательное сочетание белого цвета и хрома
- Простота ухода благодаря силиконовым форсункам QuickClean

Смена струи простым нажатием кнопки

Технология EcoSmart – сокращенный расход воды

Тонкая, эргономичная рукоятка



Croma® Select E Vario ручной душ

**Latvijas Republika** – SIA Aqua Studio · Raiņa str. 14 · LV-3913 Iecava  
Tel. +371 29 229029 · Fax +371 3 942251 · info@hansgrohe.lv · www.hansgrohe.lv

**Россия** – Hansgrohe · 107023 Москва · Семеновская пл., 1А · БЦ «Соколиная гора» (21 этаж)  
телефон +7 495 6470735 · факс +7 495 6470745 · info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru

**Государства СНГ** – Hansgrohe · г.Алматы · Бостандыкский район · «Микрорайон КЕРЕМЕТ»  
дом № 1, часть А3 · телефон +7 727 31509-16 · факс +7 727 31509-17  
info@hansgrohe.kz · www.hansgrohe.kz

**Україна** – Hansgrohe · 04070 Київ · вул. Іллінська, 8 · БЦ «Іллінський»  
телефон +38 044 392 20 40 · факс +38 044 392 20 69 · info@hansgrohe.ua · www.hansgrohe.ua

**Балтийские государства** – Hansgrohe · P.O. Box 1145 · D-77761 Schiltach  
телефон +49 7836 51-0 · факс +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

